

Bedienungsanleitung:

Dönges Leinenbeutel PA

Art.Nr.: 290016



Dieser Leinenbeutel mit Auslaufsicherung lässt sich an nahezu allen Atemschutzgeräten problemlos befestigen. Der höhenvariable Haken wird an die Flaschenlänge angepasst und mit dem Haltegummi am Flaschenhals befestigt. Durch einen Selbstlösegriff kann der Atemschutzgeräteträger sich im Notfall ohne Hilfe von dem Leinenbeutel befreien. Der Rückweg ist gesichert und die Hände bleiben frei.

Der Leinenbeutel wird mit dem Haken am Flaschenspannband eingehängt. Der O-Ring wird um das Flaschenventil gelegt.

Am Beutel ist ein Klettband angebracht, welches während des Tragens über die Schulter gelegt wird. Dies ist das Zugband für den Abwurfmechanismus im Notfall.

Durch festes Ziehen dieses Bandes löst sich der Leinenbeutel vom PA, sodass sich dieser löst. Durch die Öffnung an der Unterseite des Leinenbeutels kann ein Holzkegel oder ein Karabinerhaken durchgeführt werden. Das Seilende kann einfach an der Seite befestigt werden. Ein ungewollter Auslauf der Leine wird verhindert.

Achtung:

Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Lieferumfangs. Sie enthält wichtige Hinweise zur Wartung und zum Gebrauch dieses Produktes. Bewahren Sie diese deshalb gut auf und geben Sie diese bei einem Besitzerwechsel unbedingt an den neuen Eigentümer weiter.

Wichtige Hinweise:

Vor der Benutzung des Dönges Leinenbeutel PA muss diese Bedienungsanleitung unbedingt vollständig gelesen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Benutzung oder Missachtung dieser Hinweise entstehen, keine Haftung übernehmen. Eine Verwendung im Einsatz darf erst erfolgen, wenn sich die Benutzer mit der richtigen und sicheren Handhabung vertraut gemacht haben.

Wir empfehlen, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu üben, um im Einsatzfall ein absolut sicheres Handling zu gewährleisten.

Lieferumfang:

Überprüfen Sie sofort nach Erhalt den Lieferumfang. Fehlende Teile müssen innerhalb einer Woche nach Erhalt reklamiert werden. Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt. Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten.

1 Dönges Leinenbeutel PA

Gewährleistung:

Wir garantieren die Mängelfreiheit des von uns gelieferten Produktes innerhalb der gesetzlichen Fristen. Eine Erfüllung dieser Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatz des defekten Dönges Leinenbeutel PA. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe an den Kunden.

Als Nachweis dient der Lieferschein oder die Rechnung des Lieferanten. Gewährleistung beschränkt sich ausdrücklich auf Ersatz oder Reparatur des defekten Produkts. Etwaige Folgeschäden sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Jegliche Änderungen oder Reparaturen einer nicht von uns bevollmächtigten Stelle führen zum sofortigen Wegfall sämtlicher Gewährleistungsansprüche.

Kundendienst:
Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur durch von uns zertifizierten Servicestellen erfolgen.

Achtung:
Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen oder Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör können zu einer tödlichen Gefahr für Anwender oder der zu rettenden Person führen!

Sollten Sie Ersatz- oder Zubehörteile benötigen, verwenden Sie nur von uns freigegebene Teile. Bei Bestellung geben Sie unbedingt die Seriennummer des Produktes an.

Zubehör und Ersatzteile erhalten Sie von:

Dönges GmbH & Co. KG
Jägerwald 11
42897 Remscheid
Telefon: 02191 / 5626-0
Fax: 02191 / 5626-199
Internet: www.doenges-rs.de
e-mail: info@doenges-rs.de



DÖNGES GmbH & Co. KG

Jägerwald 11
D-42897 Remscheid

Tel. +49 2191 5626-112
Mail: feuerwehr@doenges-rs.de

www.doenges-rs.de